

デジタル機器の再スキャン手順

※既に地上デジタル 12ch (リモコンの 12ch) にてコミュニティ放送がご視聴できる場合は下記の手順は必要ありません

※メーカーによって違いがあります。

Panasonic	<ul style="list-style-type: none"> ① TVリモコンの「メニュー」を押して、「設定する」を選び、決定を押す。 ② 「初期設定」を選び、決定を押す ③ 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す ④ 「チャンネル設定」を選び、決定を押す ⑤ 「地上デジタル」を選び、決定を押す ⑥ 「再スキャン」を選び、決定を押す。※数分程度かかります ⑦ 正しく設定されていることを確認し、戻るボタンを押す ⑧ 設定確認画面で「はい」を選び、決定を押す ⑨ 「メニュー」を押して、メニューを消す
sony	<ul style="list-style-type: none"> ① TVリモコンの「ホーム」を押す ② TVリモコンの←→で一番左の「設定」を選ぶ ③ TVリモコンの↑↓で「放送受信設定」を選ぶ ④ 地上デジタル：自動チャンネル設定を選び「再スキャン」を押す ⑤ 正しく設定されていることを確認し、「ホーム」ボタンを押す
東芝	<ul style="list-style-type: none"> ① TVリモコンの「設定メニュー」(ふたの中)を押す ② TVリモコンの↑↓で「初期設定」を選び、「決定」を押す ③ ↑↓で「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す ④ ↑↓で「地上デジタル自動設定」を選び、「決定」を押す ⑤ ↑↓で「再スキャン」を選び、「決定」を押す ⑥ 「すべて設定し直す」を選び、「決定」を押す ⑦ 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下を行なう <ul style="list-style-type: none"> 1. ←→で「はい」を選び、「決定」を押す 2. 設定内容を確認したら「決定」を押す ⑧ 「終了」を押して、メニューを消す
日立	<ul style="list-style-type: none"> ① TVリモコンの「メニュー」から「各種設定」－「初期設定」－「受信設定画面」の順に選び、「地上デジタル受信設定」で「決定」を押す ② 「する」を選び、「決定」を押す ③ 「開始」を選び、「決定」を押す ④ チャンネルスキャンが開始されるので、終了後「終了」を選び、「決定」を押す ⑤ 「メニュー」を押してメニューを消す

シャープ	<ul style="list-style-type: none"> ①TVリモコンの「地上D」を押す ②「メニュー」を押して、メニューを表示する ③TVリモコンの↑↓←→で「本体設定」－「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す ④↑↓で「地上デジタル」を選び、「決定」を押す ⑤↑↓で「地上デジタルー自動」を選び、「決定」を押す ⑥←→で「する」を選び、「決定」を押す ⑦←→サーチ範囲を選ぶ画面で「全チャンネル」を選び、「決定」を押す ⑧終了後「終了」ボタンでメニューを消す
------	---

上記の内容で設定できない場合、並びにその他のメーカーについては、お取扱説明書をご覧ください。お近くの電器店にご相談下さい。

弊社より電気店をご紹介することも出来ますが、別途料金が必要です。

各メーカーの取扱説明書ダウンロード・サービスページ

パナソニック

<http://panasonic.jp/support/tv/manual/index.html>

ソニー

http://www.sony.jp/support/manual_tv.html

東芝

<http://www.toshiba-living.jp/lista.php>

日立

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/index.html>

シャープ

<http://www.sharp.co.jp/support/aquos/download.html>